



# Pielikums Nr.1

## Esoš o komunikāciju aizsardzība

### Eso šo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība būvgrāvī



### Koka kārbā esošo komunikāciju nostiprināšanai un aizsardzībai uz būvniecības laiku



#### **Piezīmes:**

1. Caurules iebūvēt atbilstoši i ražotāju un būvprojekta norādījumiem.
2. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
3. Pirms cauruļvadu ieguldīt šanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
4. Zaļajā zonā tran šēju aizber ar 100 mm grunts rezervi.
5. Cauruļvads tran šējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.